



Montering

Fura planksystem. Systemet bygger på ett antal byggmoduler som kan kombineras med varandra.

Byggmodulerna består av stolpar, plank, överliggare, pergolabommar och loggiabommar. Till systemet finns dessutom väggfasta soffor.

C-c måtten mellan stolparna är 115 cm eller 235 cm.

Stolphöjd ovan mark är 110, 145, 180 och 220 cm

Stolparna består av två plankor med mellanläggsklossar.

Plankens regler alternativt överliggare sticks in i utrymmet mellan stolplankorna och spikas fast.

Generell Monteringsanvisning.

1. Erforderligt antal hål gräves i mark till frostfritt djup. C-c måtten bestäms efter vilken kombination Du valt. Grunda med dränerande material. Sätt ned ett gjutrör i papp eller betong i de grävda hålen. Diametern på de rören bör vara min 25 cm.
2. Stolpjärnen skruvas fast på stolparna. De skall monteras diagonalt på stolpen. Montera med bifogade skruv SPAX 6,0x 35 10 st till varje järn. Järnet skall monteras så att 45 cm sticker utanför stolpen. Stolpens undersida skall ligga 5 cm över markytan och grundläggningssplinten. Vid stora påfrestningar eller om kombinationen står öppet för stark vindpåverkan kan det vara nödvändigt att montera fyra stycken järn på varje stolpe.
3. Lägg ut två stycken stolpar och ett plank på marken. Stick in plankens regler i utrymmet mellan stolplanken. Undersidan på planken skall ligga 5 cm ovanför stolpändan och 10 cm ovanför färdig mark. C-c måttet mellan stolparna skall vara 115 eller 235 cm.
4. Spika fast plankreglarna mot stolparna. Placera stolparna i respektive hål samt väg av och staga planket. Fortsätt på samma sätt med övriga stolpar och plank.
- Vid montering av plank M, M2, P, P2, T, T2, R, R2** måste den översta klossen i stolpen tas bort alternativt såga ur i planket/ spaljen för klossen i stolpen
5. Eventuella pergolabommar monteras på överliggarna. De pergolamodeller som är i 90 gradersvinklar levereras urjackade för överliggaren medan de pergolamodeller som har stolpar i 135 graders vinkel levereras med bommar som måste jackas ur på plats.
6. De bommar som måste jackas ur på plats har en överlängd som gör att de skall efterkapas till rätt mått. Pergolabommarna skall skjuta ut ca 18 cm utanför överliggaren. C-C avståndet mellan bommarna skall vara 40 cm. På de vinklade pergolorna skall måttet vara 40 cm räknat från den yttre överliggaren.
7. Pergolabommarna spikas ovanifrån med 100 mm trådspik.
8. När hela pergolan är monterad kontrolleras att alla stolpar står i lod och att alla överliggare och pergolabommar ligger i våg.
9. Eventuella loggiabommar monteras på samma sätt som pergolabommarna. C-c måttet mellan loggiabommarna är 40 cm.
10. Spika slutgiltigt fast alla plankreglar, överliggare och pergolabommar.
11. Stolpjärnen gjuts i mark med betong. Överdelen på betongen skall avslutas ett par cm under färdig markyta. Den skall vara väl avrundad.
12. Återfyll därefter marken kring stolparna.

nola

Underhåll

Planksystemet är vid leverans tryckimpregnerat med Laporte Kemwood ACQ 1900 impregneringsmedel. Impregneringsmedlet är godkänt för impregnering i klass AB.

För att förlänga livslängden på planken bör dessa ytbehandlas.

Det finns flera olika sätt att ytbehandla trä utomhus.

Lasyrmålning, täcklasyr, täckmålning, oljebehandling osv.

Val av ytbehandling kan göra med färghandlare.

Nola kan också hjälpa till vid val av ytbehandling.

Planken kan ytbehandlas på samma sätt som oimpregnerat trä utomhus.

Vid målning är det viktigt att fuktkvoten i träet inte överstiger 15 %.

Oljning eller målning behandla minimerar sprickbildningen samt förlänger livslängden för träet.